

# ごはんしい

## **National**

## 取扱説明書

スチーム IHI ジャー炊飯器 「<sup>家庭用</sup>」

1.0Lタイプ

™ SR-SW101

1.8Lタイプ

品番 SR-SW181



- ●このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

## おいしいごはんのヒミツ!

■大火力スチーム

130℃の高温スチームで追い炊きし ハリと甘みを引き出す

■酵素活性浸水(銀シャリコース)

オリゴ糖を増やし、 お米本来のうまみ・甘みを引き出す

■スチーム保温

乾燥を抑え、保温臭も追い出す



# かんたんヘルシー

■スチーム健康炊飯(雑穀米コース)

**雑穀米に含まれるポリフェノール\*の** 酸化・減少を抑える

※ポリフェノール

黒米、赤米、アワ、キビなどの 色素に含まれる抗酸化物質で、 生活習慣病等の原因とされる 活性酸素を抑制する効果が あります。



迷ったときは 音声で わかりやすく ご案内!

## もくじ

確認	ح
ご注意	

安全上のご注意

使用上のお願い

6

10

12

14

16 17

18

19

**20** 21

22

24

25

26

27

28

31

34

各部の名前/付属品

ふっくらとごはんを炊くコツ

手順とポイント

種類・銘柄・料理・好みに合わせる

毎日の 使いかた

ごはんを炊く準備

現在時刻が合っていないとき

ごはんを炊く

コース設定のしかた/音声ガイドについて コースの使い分け

蒸しものをする

予約する

保温する

スチーム保温・スチーム再加熱

#### いろいろなメニュー

●炊込み

●すし

●おこわ

●おかゆ

●玄米

●発芽玄米·雑穀米

●蒸しもの

長く 使うために

お手入れ

使うたびに/汚れが気になるときは

こんな表示が出たら

故障かな?

こんなときは

保証とアフターサービス

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



#### 荷女/┴─ 「死亡や重傷などを負う可能性が ■ 想定される」内容です。

注意 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止 |内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

#### 火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために…

#### 電源コードや コンセントは正しく扱う



- ●電源コードや電源プラ グを傷つけない。
- ●電源コードが傷んだ り、コンセントの差し 込みが緩いときは、 使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しをしな しし



- ●定格15A·交流100V のコンセントを単独 で使う。
- ●電源プラグは、根元 まで確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこり などは、定期的に取る。 (ほこりなどがたまる と湿気などで、絶縁不 良の原因)
- ●延長コードは、定格 15A以上のものを単 独使用する。

#### 吸排気口やすき間に 異物を入れない



#### 蒸気口は高温です 顔や手を近づけない

●特にお子様には 充分ご注意ください。 -蒸気口




#### 事故をさけるため に次のことを守る



●子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。









●絶対に改造や分解・ 修理をしない。

やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために…

## ⚠ 注意

#### こんな場所で使わない!

- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)
- ●**アルミシート**や電気カーペットの上。 (アルミシートが発熱する場合があります)

#### 電源プラグに蒸気を あてない



●コンセントに差した 電源プラグに蒸気を あてない。

(ショートや発火の原因)

スライド式テーブル では電源プラグに 蒸気があたらない 位置で炊飯器を お使いください。

#### 本体内部は高温です!

●使用中や使用直後は、 高温部に触れない。 特にふたの内側や

内釜近くの金属部分 など。 水容器と

クリアフレーム



持ち運ぶときは、 このフックボタンに触れ

(ふたが開き、やけどの原因)



●専用の内釜以外は絶対に 使用しない。 (過熱によるやけどや

けがの原因)



●電源コードを巻き取る ときや電源プラグを抜 くときは、必ず電源プ ラグを持つ。

(けがや発火の原因)

●使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから 抜く。



- ●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)
- ●ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから行う。

付属品

計量カップ

蒸し板

しゃもじ

しゃもじホルダー


# 使用上のお願い

#### 本体について

■スライド式テーブルに置くときは、 必ず荷重強度を確認する。

落下するおそれ

商品の タイプ	お米や水を 入れたときの重さ
1.0L	約 8 kg
1.8L	約 11 kg



■使用中はふきんをかけたり、熱いもの (やかんやなべなど)を置かない。

> 蒸気がこもってふたが変形したり、ボタンが 故障する原因



## ■ごはんつぶなど異物や汚れがついたまま使わない。

ごはんがこげたり、エラー表示したりして、 うまく炊けません。



■磁石を近づけない。

誤動作の原因

■磁気に弱いものを近づけない。

記録が消えたり、雑音が入ることがあります。

- ●磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ●磁気テープ(カセットテープなど)
- ●無線機器(テレビ、ラジオなど)
- ■IHクッキングヒーターの上で使わない。
  故障の原因
- ■直射日光があたる所で使わない。 変色のおそれ

#### 内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- ■内釜を傷めない。(フッ素樹脂被膜がはがれる原因)

#### 〈準備のとき〉

●泡立て器などで洗米しない。


#### 〈炊き上がったとき〉

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

#### 〈お手入れのとき〉

- ●スプーンや食器類を入れない。
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ●スポンジで洗う。

みがき粉や金属たわし、ナイロンたわしで 洗ったりこすったりしない。



#### お知らせ

#### 次の場合は性能や人体への影響など 問題はありません。

- ●緑色のさび
- →酢で軽くふき取り、水洗いすると色が 戻ります。
- ●さびと熱による変色・変形
- ●浅い傷、小さな凹凸やメッキの摩耗
- ●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれ
- →気になるときや内釜が変形したときは 購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

● 1.0Lタイプ品番: ARE50-A76 ● 1.8Lタイプ品番: ARE50-A75



http://www.sense.panasonic.co.jp/

# 各部の名前/付属品

■初めてお使いになるときは、内釜・しゃもじ・しゃもじホルダー・ふた加熱板・蒸気ふた・水容器・蒸し板を洗ってください。(P.28)



水容器

ハンドル




 $\mathbf{6}$ 

フックボタン

内釜

## ふつくらとごはんを炊くコツ(手順とポイント)



# お米の豆知識

#### 新しいお米を選ぼう

お米は野菜と同じ、生鮮食品です。 精米されて空気に触れたお米は、 少しずつ酸化してしまいます。買 うときは、精米の日付が新しいも のを選びましょう。



#### おいしく食べられる期間は?

生鮮食品であるお米をおいしく 食べられる期間は変化します。 下記を目安に、封を切ったら できるだけ早く食べきりましょう。









約1か月 約2週間 約1か月 約2か月 以内 以内 以内 以内

#### 「保存」ってどうしてる?

保存に適した場所は、冷蔵庫の野菜室など。お米が酸化しないよう、密閉して小分けにすると、においもつかず、しまいやすくなります。





#### 「おいしいお米」って?

お米のおいしさは、銘柄や産地に よっても様々。色々と食べ比べて、 お好みに合ったお米を探してみて ください。 (手順とポイント)



## ふっくらとごはんを炊くコツ

種類・銘柄・料理・ 好みに合わせる

#### ■「お米」の種類に合わせて炊き分け

#### お米の種類

「お米」



玄米を精米し、胚芽や 外皮などを取り除いた うるち米のこと。



白米に残った粘着性の ぬかを、さらに落として、 洗米の手間を省いたお米。



稲の一番外側の、もみ殻だ けを取り除いたお米。 胚芽部分に多くの栄養が含 まれている。歯ごたえあり。



玄米を水につけて発芽さ せたお米。優れた栄養価 を持ち、外皮が玄米より やわらかく、食べやすい。



きびや麦、ひえなどの穀 類で、大きさも様々。食 物繊維やミネラルが豊富 で、白米や玄米に混ぜて 炊く。

白 米

無洗米

玄 米

発芽玄米

雑穀米

お米の

お米の

毎日の


わたしの

#### ■銘柄や季節に合わせ、「高温スチーム」で 炊き分け

銘 柄

おすすめの 高温スチームの強さ

魚沼産コシヒカリ 宮城産ササニシキ やわらかく 宮城産ひとめぼれ 炊ける ミルキークィーン お米 低アミロース米 など



あきたこまち キヌヒカリ コシヒカリ ササニシキ はえぬき ひとめぼれ ヒノヒカリ ブレンド米 など



(種類・銘柄・料理・好みに合わせる)ふっくらとごはんを炊くコツ

きらら397 つがるロマン ななつぼし ほしのゆめ むつほまれ ゆめあかり など

かために 炊ける お米

幅広い

種類のお米



●べたつく場合は弱めに、ぱさつく場合は強めに、季節やお好みで変 えてください。(新米は弱めに、夏場は強めになど)

やわらかめが好き

だから多めで

■お好みに合わせ、「水加減」を調整

水の量を調整

多め

■「メニュー」に合わせて炊き分け



今夜は五目ごはん。 メニューは 「炊込み」で!

工夫しだいでレパートリーも広がります











かために炊きあがる

少なめ

やわらかめに炊きあがる

## ごはんを炊く準備

#### 電源プラグを差す

#### お米をとぎ、水加減をする

#### 内釜と水容器をセットする











内釜の周囲の水分などを

ふき取り、内釜をセットする。



## 電源プラグを 差す

- ●ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しをしない。
- ●電源コードは色テープ以上 引き出さない。(破損の原因)

# お米をはかる

付属の計量カップできちんと はかり、内釜に移す。



約180ml (1カップ/合) □1回で炊けるお米の量(→裏表紙)

18:00

19:07

時刻表示が点滅します

点滅が止まれば完了です

# お米をとぐ

①最初はたっぷりの水で大き くかき混ぜ、すぐに水を捨 てる。

(お米がぬか 分を吸いや すいため)



を軽くすり 合わせるように、 「とぐ→洗い流す」を繰り返す。

③水が澄んでくるまで手早く すすぎ、終了。

●洗米のあとはざる上げ放置 (お米が割れ、ごはんが




- ●お米をあらかじめ浸しておく 必要はありません。
- ●無洗米について
- お米と水がなじむように、 軽く底からかき混ぜる。
- おこげやにおいが気になる ときは軽く水洗いし、 でんぷんを洗い流す。

# 水加減をする

平らな台の上で、炊きたいメ ニューの目盛りに合わせて水 を入れる。

(左右の目盛り、両方を見な がら)

- ●お米は、平らにならしておく。
- ●水量は、お米のカップ数に 合わせる。



(白米4カップの場合) 図の内釜は1.8Lタイプです。

- ●新米は少なめに、夏場は多 めにするなどお好みに合 わせて水加減する。
- ●水を多めに入れたときは、 ふきこぼれたり「U12」 を表示することがあり ます。(P.31)

## 内釜をセット 水容器をセット



炊飯や保温時に「高温スチーム」 を使うため、水容器に水を入れ てセットする。

- 水は水道水を使い、 炊くたびに入れ替える。
- 入れない。 「高温スチーム | 炊飯できな
- ※水容器に水がなくても炊飯 できますが、高温スチーム
- ※高温スチームを使わない場 合でも、水容器は空のまま セットしてください。

#### 現在時刻が合っていないとき ●時刻は24時間表示です

「時刻合せ」を選ぶ



時刻を合わせる



- 進む



押し続けると早送りできます

- ●炊飯や保温および予約中の時刻合わせはできません。
- ●リチウム電池が消耗してくると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻 や予約など記憶していた内容が消えます。(P.32)
- ●電池は本体内部に固定されています。交換される場合はお買い上げの 販売店または修理ご相談窓口(P.39)へご依頼ください。(有料)

12

現在時刻が合ってい。

●40℃以上の水(湯)は

い場合があります。

はでません。


# ごはんを炊くコース設定のしかた




ボタンを押して操作を始め ると、次に行なう手順を音声 でご案内します。

#### ■音量を変える/消す









音声なし

●ブザー音は消えません。 終了音を消すとき(P.37)

#### ■聞き直す



30)

押す

●直前の音声ガイドの 内容が流れます。

#### ●コースを選ぶとき 押すごとに下の順に変わります






#### お知らせ

14

●「白米」「無洗米」と「銀シャリ」「ふつう」は記憶されます。 記憶されないコースでも「コース」選択ボタンを長押しすると、直前の設定を呼び出すことができます。 毎日、白米を少量炊くときや玄米を炊くときなどに便利です。



#### 設定を変更するとき(お米/メニュー/高温スチーム)

例:「無洗米/ふつう/高温スチーム(強)」の場合

「お米(の種類)」を選ぶ



お米・メニュー 白米・銀沙リ 無洗米	高温スチーム 蒸し お手 時刻 入れ 合せ
玄 米 発芽玄米 雑穀米	l

■選んだところが点滅します。

「メニュー」を選ぶ





●選んだところが点滅します。

「高温スチーム(強さ)」を選ぶ





- ●選んだところが点滅します。
- ●高温スチームの強さはお米の銘柄 に合わせて選びます。(P.11)







●炊きあがるまでの目安の時間を表示 します。

■炊飯器本体以外で浸したお米を炊くとき ➡



#### ゙ お願いとお知らせ ゙

- ●浸水は夏場は30分以上、冬場は1時間以上を目安にしてください。(お米の状態や水温によって浸水時間は異なる)
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)浸水しないでください。(においの原因)
- ●連続して炊飯するときは、水容器の水を入れ替えて、5分以上経過してから炊飯してください。
- ●炊飯時間は浸水時間や水温によって異なります。浸水時間\*や水温を検知し、炊飯時間と火加減を調節して炊き あげます。 ※ふたを閉めてから「炊飯」ボタンを押すまでの時間

## ごはんを炊くコースの使い分け

		お 米	メニュー	高温スチーム	水位線	水容器の水
	甘み・うまみがあるごはん	白米·無洗米	銀シャリ	弱·標準·強	白米	水
	標準的な炊きかた	白米·無洗米	ふつう	弱·標準·強	白米	
白米	少しだけ炊く *1	白米·無洗米	少 量	弱·標準·強	白米	•
	早く *2 炊きあげたい	白米·無洗米	早炊き	スチームは 出ません	白米	*3
	炊込みごはん 炊きおこわに	白米·無洗米	炊込み	標準のみ	白米	
無洗米	すしめしを 作る	白米·無洗米	すし	スチームは 出ません	すしめし	*3
	おかゆを炊く	白米·無洗米	おかゆ	スチームは 出ません	おかゆ (全または5分)	*4
	玄米を炊く	玄 米	ふつう	標準のみ	玄米	
玄米	おかゆを炊く	玄 米	おかゆ	スチームは 出ません	おかゆ (5分)	*4 —
	発芽玄米を炊く	発芽玄米	ふつう	標準のみ	市販品の表示(白米)	
発芽玄米	おかゆを炊く	発芽玄米	おかゆ	スチームは 出ません	おかゆ (全)	*4
	雑穀米を炊く	雑 榖 米	ふつう	標準のみ	白米	
雑穀米	おかゆを炊く	雑 榖 米	おかゆ	スチームは 出ません	おかゆ (全)	<u>*</u> 4

- お知らせ
- %1 1.0Lタイプ: 0.5~1.5カップまで、1.8Lタイプ: 1~2.5カップまで炊飯できます。
- ※2 ごはんがかためになったり、おこげができることがあります。
  - →あらかじめ、お米を浸水させると和らぎます。
- ※3 炊飯するときスチームは使いませんが、スチーム保温やスチーム再加熱をされる場合は 水を入れてください。(P.19)

# 蒸しものをする

#### 準備する

炊飯時間

42~60分

35~52分

42~55分

20~32分

50~56分

46分

50~65分

120分

120~140分

50~70分

50~65分

48分

50~65分

炊飯残時間表示

炊飯開始から

炊飯開始から

炊飯開始から

7分前から

13分前から

炊飯開始から

5分前から

11分前から

9分前から

12分前から

5分前から

12分前から

5分前から

- 内釜に水をおかゆ(全)水位線0.5まで 入れる。
- 1の内釜に蒸し板を置く
- 2の蒸し板の上に蒸すものを置く

蒸しを選ぶ





■蒸し時間が点滅します。

蒸し時間を合わせる





●蒸し時間が40分未満のときは、 スチームを投入しません。

蒸しを開始する 6





#### お願い

- ●おこわなど蒸し時間が40分以上のときは、スチームを投入する ため水容器に水を入れてください。
- ●茶わん蒸しなど器に入れて蒸すときは、炊飯器のふたを 閉じることができる高さのものをお使いください。

1.0Lタイプ	6㎝以下
1.8Lタイプ	9㎝以下

#### お知らせ

- ●蒸し時間は、1~60分まで設定できます。
- ●蒸し時間に加えて、水が沸騰するまでの時間(約8~10分)が かかります。
- ●表示部の時間は、蒸気が出始めると減っていきます。

16 ※4 空の水容器をセットしてください。

# 予約する

#### 例:7時30分に合わせた場合





■現在時刻が合っているか確認し(P.12)、「ごはんを炊く」(P.15)手順3のあと、

「予約1」または「予約2」を選ぶ





「予約」ボタンを押すごとに 予約 1 → 予約 2 → 予約 1 …と変わります

#### 炊きあがり時刻を合わせる







#### お知らせ

- ●予約時刻は2通り設定でき、一度設定すると次に変更するまで記憶しています。 (使い始めは「予約1」が5:00、「予約2」が18:00に設定されています)
- ●炊きあがり時刻直前の予約はできません。(裏表紙:予約可能時間参照)
- ●予約炊飯したときは、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯ではお米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、おこげができ たりする場合があります。
- 「早炊き | 「炊込み | メニューは予約炊飯ができません。 発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はお米が発酵し、 においの原因になります。

## 便 利 ■予約完了後に 現在時刻を見たいとき 「予約」ボタン点灯中に押す 予約 1.2

## 保温する





●保温を切るとき ●保温中に 「スチーム再加熱」 (再度、保温するときは「スチーム保温」 ボタンを をするとき 押してください)

予約 1·2

スチーム保温

Δ

 $\nabla$ 

時間

炊 飯

#### スチーム保温(自動)

#### 炊きあがると自動的に保温になります。(すぐにごはんをほぐしてください)

●保温開始から約6時間後と約12時間後にスチームを自動投入します。(ぱさつきや保温臭を軽減するため) スチーム投入中は、表示部に「高温スチーム」を表示します。

#### お願い

お知らせ

- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、保温臭が発生しやすいので保温温度を60→74に変更してください。(P.36)
- ●保温臭が気になるときは、お手入れ機能 (P.30) を使ったあと、保温温度を60→74に変更してください。(P.36)
- ●ごはんがある状態で、保温を取り消したり電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。 においや露が多く付着する原因になります。
- ●次のような保温はしないでください。

表示します。(0時間は1時間経過していないとき)

●24時間を超えると現在時刻を表示します。

・24時間を超える保温 ・しゃもじを入れたままの保温

#### お知らせ

●「×」印はおすすめできません。保温するとふた加熱板のさびや食味低下の原因になります。

	白米・無洗米				<del>7/</del> 14	<b>25</b> 井大业	雑穀米			
銀シャリ	少量	早炊き	炊込み	すし	ふつう	おかゆ	玄米  発芽玄米	五水 · 九才五水 ·	以不 一	###又/人
0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	

#### スチーム再加熱(保温中のごはんをあつあつにしたいとき)

#### 保温中のごはんを再加熱します。

●保温中に高温スチームを投入することで、ごはんのぱさつきや保温臭を軽減し、あつあつでふっくらにします。

水容器に水があるか 確認する(約半分)



半分より少ないときは補給してください。

ごはんをほぐす

#### スチーム再加熱を開始する



再加熱中は、保温ランプが点滅し ます。(約5~8分間) ブザーが鳴ったら、 すぐにごはんをほぐしてください。

#### お知らせ

- ●スチーム再加熱は、保温ランプ消灯中や、 ごはんが冷めているときはできません。 (ブザー音が4回鳴る)
- 1回がおすすめです。 (繰り返すとごはんの味が低下します) 2回以上するときは、水容器に水を補給 してください。

# いなりずし

# 手巻きずし

炊込み/す

## 炊込み



# 五目ではん

#### 

#### 準備する

でぼう…ささがきにして水につける。 こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯でもどしたあと石づきを取り、 細切りにする。

油揚げ…熱湯をかけ油抜きをし細切りにする。 白米をとぎ、調味料を入れ、水を白米水位線:3まで入れ、よくかき混ぜ平らにする。 お米の上に具をのせる。(混ぜない)

2 炊く(水容器に水を入れる)

①「コース選択」 ボタンを押す ②「三角」ボタン を押して選ぶ





3 仕上げる

炊けたら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。

#### 炊込みごはんのコツ

- ●具の量は、お米1カップ(約150g)あたり75g以下にしてください。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないでください。 (混ぜるとうまく炊けません)
- ●すぐに炊飯してください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)



## すし



#### 準備する

白米をとぎ、水をすしめし水位線:3まで入れる。 昆布を米の上にのせる。

#### 2 炊く

①「コース選択」 ボタンを押す → ②「三角」ボタン → を押して選ぶ → 無





#### 3 油揚げを煮る

油揚げを2~3分ゆで油抜きする。 鍋に油抜きした油揚げと即席だしの素を入れ、 水400mlを加え、弱火で約10分くらい煮る。 さらに**A**を加えて汁気がなくなるまで煮る。

#### **4** 酢を合わせる(すしめしを作る)

Bを鍋に入れ軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ごはんが炊けたら昆布を取り出し、すしおけに移す。 合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように 混ぜながら、いり白ごまを加えうちわであおいで冷ます。 乾燥しないように、かたく絞ったふきんをかける。

#### 5 仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。皿に並べて紅しょうがを飾る。

#### 材料 (3~4人分)

 白米 ……
 3カップ

 昆布 ……
 5×5cm

 焼きのり ……
 適量

まぐろ・いか・えび・サーモン いくら・きゅうり・卵・たくあん かいわれ菜・アボガドなど ………適量

#### 準備する

白米をとぎ、水をすしめし水位線:3まで入れる。 昆布を米の上にのせる。

#### 2 炊く

①「コース選択」 ボタンを押す ②「三角|ボタン

- →	お米	メニュー
ン ĭ →	白米 無洗米	すし



#### **3** 酢を合わせる (すしめしを作る)

Aを鍋に入れ軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ではんが炊けたら昆布を取り出し、すしおけに移す。 合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように 混ぜながら、うちわであおいで冷ます。 乾燥しないように、かたく絞ったふきんをかける。

#### 4 巻く

焼きのりにすしめしと好みの具をのせ巻く。

#### すしめしのコツ

- ●味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちに合わせ酢と混ぜ合わせます。
- ●つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷まします。
- ●粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜます。







【打ち水のタイミングと量】

1回目

(残時間表示)

25

20ml

30ml

40ml

50ml

60ml

お米の

量

1カップ

2カップ

3カップ

4カップ

5カップ

2回目

(残時間表示)

20

20ml

30ml

40ml

50ml

60ml

## 【蒸すとき】

#### 【前日の準備】

#### 1 小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆであがったら、煮汁は別容器に移して冷まし、 小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。 煮汁が冷めたら、水を足し4~4.5カップの量にする。

2 もち米を一晩つける

もち米を洗い、煮汁に一晩つける。

#### 【当日の準備】

#### 👔 蒸す準備をする

もち米をざるに上げて水気を切る。つけ汁は打ち水用に 置いておく。もち米に小豆を混ぜる。

4 蒸す(水容器に水を入れる)

内釜に水をおかゆ 全 水位線: 0.5まで入れる。 蒸し板を置き、3をのせる。

①「コース選択」 ボタンを4回押す ②「三角」ボタンを 押して設定する





#### 5 打ち水をする

左の表に従って、全体に打ち水をして混ぜる。 3回めの打ち水のあと、蒸気が通りやすいように、はしなどで4~5か所穴をあける。

6 仕上げる

蒸し終わったらほぐし、ごま塩を振る。

#### お知らせ

- ●蒸し時間に加えて、水が沸騰するまでの時間(約8~10分)がかかります。
- ●表示時間は、蒸気が出始めると減っていきます。

3回目

(残時間表示)

15

20ml

30ml

40ml

50ml

60ml

●蒸し時間が40分以上のときは、スチームを投入するため水容器に水を入れてください。



## 【炊くとき】

#### ┃ 小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。

再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆであがったら、煮汁は別容器に移して冷まし、 小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

#### 2 炊く準備をする

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ 30分程度水気を切る。

もち米を入れ、煮汁を炊きおこわ水位線:3の下の線まで入れる。足りないときは、水を加える。もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)

**炊く**(水容器に水を入れる)

①「コース選択」 ボタンを押す②「三角」ボタン を押して選ぶ





#### 4 仕上げる

炊けたら、ごはんを上下に返すようにふんわり ほぐす。ごま塩を振る。



材料 (5人分) 1人分: 398 kcal
もち米 ······2カップ 白米 ······1 カップ
<b>具</b> 山菜の水煮150g 油揚げ1枚
<b>調味料</b> みりん・しょうゆ各大さじ1 砂糖小さじ2
塩
飾り用
いり白ごま適量

#### ■準備する

もち米と白米を合わせて洗い、ざるに上げてぬれぶきんをかけ、30分程度水気を切る。山菜…熱湯をかけ水気を切る。油揚げ…熱湯をかけ油抜きをし細切りにする。お米と調味料を入れ、水を炊きおこわ水位線:3の真ん中よりやや少なめまで入れ、よくかき混ぜ平らにする。(下図参照)お米の上に具をのせる。(混ぜない)

2 炊く(水容器に水を入れる)

①「コース選択」 ボタンを押す ②「三角」ボタン を押して選ぶ





#### 3 仕上げる

炊けたら、ごはんを上下に返すようにふんわり ほぐし、いり白ごまを飾る。




#### 炊きおこわのコツ

- ●具の量は、お米1カップ(約150g) あたり75g以下にしてください。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、 混ぜないでください。 (混ぜるとうまく炊けません)
- ●すぐに炊飯してください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)

#### 水加減について ●も5米100%で炊く

場合と、白米を混ぜて 炊く場合で、水加減が 違います。 白米を混ぜたときは、 水色で囲んだ範囲で 水加減を調整してくだ



22

#### 準備する

玄米と小豆を軽く洗い、水を3かゆ 5分 水位線:1まで入れる。

2 炊く

①「コース選択」	
ボタンを押す	
② [三角] ボタン	
を押して選ぶ	

メニュー	
おかゆ	<b>Ж</b> В

●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊込むことができます。そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れてください。

玄米

# 茶がゆ



材料 (4人分)	1人分:135 k	cai
白米 ······ 濃い目のほうじ茶 ···		
<b>調味料</b> 塩 ····································		少々
<b>飾り用</b> お本の音		.油昌
塩		

#### 準備する

白米をとぐ。 冷ましたほうじ茶をおかゆ 5分 水位線: 1まで入れる。

#### 2 炊く

①「コース選択」
ボタンを押す
② 「三角」 ボタン
を押して選ぶ

<b>→</b>	お米	メニュー
<b>→</b>	白米 無洗米	おかゆ



#### 🚹 仕上げる

炊けたら塩を加え、全体をかき混ぜて器に盛り、 お茶の葉を散らす。

#### おかゆのコツ

- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがありますので お好みにより炊き分けてください。5分がゆの方が水分の多いおかゆになります。
- ●牛乳類は使用しないでください。 うまく炊けません。
- ●味付けは、炊きあがってからしてください。 調味料が沈殿してうまく炊けません。
- ●具を入れるときはお米の量(重さ)以下にしてください。(白米1カップ=約150g)(多すぎるとうまく炊けません)●ごはんからのおかゆはできません。

#### 1回に炊けるおかゆの量

商品の タイプ	炊飯容量 ※( )内は具を入れるとき		
1.0L	全がゆ	0.5~1.5カップ 0.5~1 カップ	(0.5~1)
1.UL	5分がゆ	0.5~1 カップ	(0.5)
1.01	全がゆ	0.5~3カップ	(0.5~2.5)
1.OL	5分がゆ	0.5~2カップ	(0.5~1.5)



## 玄米



材料(4人分)	1人分: 422 kcal
	······2.5カップ ·····0.5カップ(65g)
<b>具</b> 芽ひじき(乾燥) 油揚げ(細切り)	15g 1枚
<b>調味料</b> しょうゆ 塩・油	大さじ2 各適量

#### 準備する

玄米と大豆を軽く洗い、水を玄米水位線:3まで入れる

**2 炊く** (水容器に水を入れる)

①「コース選択」 ボタンを押す	
②「三角」ボタン → を押して選ぶ →	ľ

<b>→</b>	お米	メニュー
<b>→</b>	玄米	ふつう



#### 3 具を準備する

芽ひじき…20分ほど水で戻しやわらかくする。 芽ひじきを油で炒め、ひたひたの水で煮る。 水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れさらに 汁気がなくなるまで煮る。

#### 4 仕上げる

ごはんが炊けたら、具を混ぜ、塩で味を調える。

#### 玄米のコツ

- ●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で戻さず一緒に炊込むことができます。そのときは、玄米と豆類を合わせたカップ数まで水を入れてください。
- ●水加減は具を入れる前にしておきます。
- ●具の量は、玄米1カップ(約148g)あたり75g以下にしてください。(多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないでください。

(混ぜるとうまく炊けません)

#### 1回に炊ける玄米の量

商品の タイプ	炊 飯 容 量 ※( )内は具を入れるとき
1.0L	1~3カップ (1~2)
1.8L	1~7カップ (1~5)



#### 残った玄米ごはんを使ったアレンジメニュー

材料 (4人分) 1人分: 220 kcal 玄米ごはん……お茶わん3杯分 (約340g) だし汁 ………3½カップ 具 鶏肉……100g にんじん・しいたけ ……各50g 長ねぎ …½本 調味料 塩 ……小さじ½

#### 準備する

鶏肉… 1 cm角に切る にんじん・しいたけ…薄切りにする 長ねぎ…小口切りにする

#### 2 煮る

鍋にだし汁と調味料を煮立たせたあと 具を入れて軽く煮る。 さらに玄米ごはんを加え5分ほど煮る。 とり雑炊

おかゆ/玄米

材料 (6個分) 1個分: 416 kcal
白米2カップ 発芽玄米1カップ 大葉(6枚はみじん切り)12枚
<b>ハンバーグ</b> 鶏肉(ミンチ)300g しいたけ(みじん切り)3枚 長ねぎ(みじん切り)½本 卵1個 片栗粉大さじ3
<b>たれ</b> しょうゆ・酒

#### 準備する

発芽玄米を軽く洗う。白米をとぎ、白米の上に発芽玄 米をのせ、水を白米水位線:3まで入れる。 市販品で水加減が記載されているときは、その内容に 従ってください。

**炊く** (水容器に水を入れる)

①「コース選択」 ボタンを押す	お米	メニュー	
②「三角」ボタン を押して選ぶ	発芽玄米	ふつう	



#### ハンバーグを作る

鶏肉に酒・しょうゆで(分量外)下味をつける。 ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、 6等分して形を整えフライパンで焼く。

#### たれを作る

鍋に水溶き片栗粉以外の材料を入れ、煮立たせた あと水溶き片栗粉でとろみをつける。

#### ライスバンズを焼く

ごはんが炊けたら、大葉(みじん切り)を混ぜ、 12等分して薄丸型のライスバンズを作る。 フライパンでこんがり焼く。(油は引かない)

#### 仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、大葉とともにライスバンズに挟む。

#### 発芽玄米のコツ

- ●水加減は、具を入れる前にしておきます。 ●具の量はお米 1 カップ (約 145g) あたり
- 75g以下にしてください。(多すぎるとうまく炊けません)
- ●乾物などは、必ず戻してから入れてください。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、
- 混ぜないでください。(混ぜるとうまく炊けません)

#### 1回に炊ける発芽玄米の量

商品の タイプ	炊 飯 容 量 ※( )内は具を入れるとき
1.0L	0.5~4カップ(0.5~3)
1.8L	1~8カップ (1~7)



#### 白雑 具 生き IJ 黒

材料 (4人分) 1人分: 290 kcal
白米····································
<b>具</b> 生ハム・赤ピーマン・黄ピーマン・ きゅうり・プロセスチーズ各50g サニーレタス3枚 オオリーブ20g
<b>ドレッシング</b> ワインビネガー (酢) 大さじ3 塩 小さじ½ こしょう 少々 オリーブ油 大さじ1 たまねぎのみじん切り 50g

#### 準備する

白米をとぎ、水を白米水位線: 1まで入れる。 白米の上に雑穀をのせる。

市販品で水加減が記載されているときは、その内容に 従ってください。

#### **炊く**(水容器に水を入れる)

①「コース選択」 ボタンを押す	お米	メニュー
②「三角」ボタン を押して選ぶ	雑穀米	ふつう



#### ドレッシングを混ぜる

ドレッシングを作り、炊きたてのごはんに混ぜる。

#### 仕上げる

レタス以外の具を5mm程度の角切りにし、冷ましたご はんに混ぜる。 器にレタスを敷き、彩りよく盛りつける。

## 蒸しもの



100000000		700		
材料	(2人分)	1人分	: 207 k	cal
だし汁	 (卵の量の3.8			
えび… ぎんな/ 生しい/	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····································	······大¹	2尾 4粒 ½枚
みりん	<b>少・塩</b>		·各小さ ····小さ	じ1/4 じ1/2
	(2㎝に切る) 支······			

材料 (4個分) 1個分: 560 kcal

もち米 ……2カップ

**全**ししいたけ……………2枚

ゆでたけのこ (7~8mmの角切り) ······40g

焼豚 (7~8mmの角切り) ······80g

干しえび (粗切り) ………15g

長ねぎ(小口切り)…………/3本

塩こしょう………少々

ごま油・サラダ油 ………各大さじ1

しょうゆ ………大さじ1½

水 ······150ml

竹の皮(水につけておく)……4枚

※無い場合はアルミホイルを代用してもよい

#### 準備する

だし汁にAを入れて冷まし、溶いた卵を混ぜ、こす。 鶏肉…1口大に切り、しょうゆ(分量外)をかける。 えび…尾を残し、背わたと殻を取る。

#### 器に入れる 器の高さ (P.17)

器に具を入れたあと、静かに卵液を注ぐ。 表面の泡をすくい取り、蒸気が入らないようアルミ ホイルで覆う。

#### 蒸す 3

内釜に水をおかゆ 全水位線: 0.5まで入れる。 蒸し板を置き、器を並べる。

①「コース選択」 ボタンを4回押す	<b>→</b>
②「三角」ボタンを 押して設定する	<b>→</b>





#### 蒸らす

蒸しあがったらそのまま約15分程度蒸らす。

#### 仕上げる

みつばに熱湯をかける。 アルミホイルを外し、みつばとゆずの皮を飾る。

#### 【前日の準備】 もち米を一晩つける

もち米を洗い、たっぷりの水で一晩つける。

#### 【当日の準備】

#### もち米の水気を切る

もち米をざるに上げて水気を切る。

#### 下準備(切る→いためる→成形する)

〈切る〉干ししいたけ…ぬるま湯につけて戻し 石づきを取り、7~8㎜角に切る。

〈いためる〉フライパンにAを熱して具をいため 塩こしょうで味をつける。 次にもち米とBを加え、水分がなくなるまで

いためる。 〈成形する〉4等分して竹の皮にのせ、中身が外に出ない ようにしっかり包む。

#### **蒸す**(水容器に水を入れる)

内釜に水をおかゆ 全水位線: 0.5まで入れる。 蒸し板を置き、3を並べる。

ボタンを4回押す ② 「三角」 ボタンを

押して設定する





#### お知らせ

В

- ●蒸し時間に加えて、水が沸騰するまでの時間(約8~10分)がかかります。
- ●表示時間は、蒸気が出始めると減っていきます。
- ●蒸し時間が40分以上のときは、スチームを投入するため水容器に水を入れてください。

発芽玄米・雑穀米/蒸しも

## お手入れ

使うたびに

- ●初めてお使いになるときも 洗ってからご使用ください。
- ■お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 洗ったあとは、からぶきしてください。

# 取り外してから、スポンジを使い 台所用洗剤(中性)で洗おう!

金属/ナイロン

たわし

炊込みごはんなど 調味料を使った ときは、すぐに!



ベンジン、シンナー

みがき粉、

除菌アルコール

■取り外し

取る。

①引き上げて



固く絞ったふきんで汚れをふき取る。

研磨粒子部分



食器洗い乾燥機

/食器乾燥器

蒸気ふた

#### ふたセンサー



## クリアフレーム

固く絞ったふきんでふく。

#### お願い

クリアフレーム内に水などを流し込んで 洗わないでください。

### ふたセンサー・釜底センサー

汚れたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽くみがき、固く絞ったふきんでふく。

#### お知らせ

汚れたまま使うと、熱の伝わりが悪くなり うまくごはんが炊けません。

### ふた内面・パッキン

蒸気ふたを取り外し、ふた内面と蒸気ふた取付 部およびパッキンを固く絞ったふきんでふく。

### 水容器の挿入口

水容器の挿入口の内部は、水分をふき取り 米粒(ごはん粒)などを取り除く。 異物などが付着したまま使用すると水容器が こげたりスチームが出ないなど故障の原因に なります。

### ふた加熱板



①ボタンを押す。(手前に傾きます) ②引き抜く。



①溝に差し込む。

②ふた側へ「カチッ」と音がするまで押し込む。

#### お願い

調味料を使った場合(炊込みごはんや豆ごはんなど) はすぐに洗ってください。においや腐敗・さびの 原因になります。

## お手入れ

#### 汚れが気になるときは



#### 水容器

湯あかや、もらいさび(水中の鉄分が原因)が取れないときは、 クエン酸洗浄をします。

- ①50℃以上の湯を張る
- ②洗浄用のクエン酸を入れて かき混ぜる

(約2g·小さじ1/2)

③約1時間放置し、お湯を捨て 洗剤で洗う



- ●湯あか(変色)がひどく、1回で取れないときは、繰り返し行ってください。
- ●洗浄用クエン酸(食品衛生上無害)は市販品や 別売品(SAN-200/40g×5パック)をご利用ください。

#### お手入れ機能(炊飯直後の約30分間は使えません)

においが取れないとき、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときにお使いください。


準備 ①内釜の約8分目まで水を入れる

②水容器を本体にセットし、ふたを閉める



#### 「お手入れ」を選択する






お手入れを開始する



約45分後、ブザーが鳴ったら



/ 冷めてから、お湯を捨てる

お知らせ

- ●レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。

## こんな表示が出たら (ブザーと音声でお知らせします)

#### ここを確認! エラー表示 ●内釜がセットされていますか? →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。 ※内釜をセットしても表示が消えないときは「取消/切」 ボタンを押して表示を消したあと、再度操作をしてください。 ●内釜の底やふた加熱板・ふたセンサーや釜底センサーに異物や汚 6 れが付いていませんか? →異物や汚れを取り除き、「取消/切 | ボタンを押してください。 ●水の量が多くありませんか? → 「取消/切」 ボタンを押してください。 次に炊飯するときは、 水加減を少なめにしてください。 ※このエラー表示が出ると自動で保温になりません。 保温する場合は「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、 「スチーム保温」ボタンを押してください。 ●96時間を超える保温をしていませんか? → 「取消/切」 ボタンを押してください。 ●ふたが開いていませんか? →ふたをきっちり閉めてください。 ●蒸気ふたが付いていますか? 28 →蒸気ふたを取り付けてください。 紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、 ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥します) ②ふきこぼれることがあります。 ③炊きあがったあと、再度[U15]を表示することがあります。 ※このエラー表示が出ると自動で保温にならない場合があります。 保温する場合は「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、 蒸気ふたのセットを確認し、「スチーム保温」ボタンを押してく ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか? →きれいに洗ってから取り付けてください。 ●電源から入る雑音の影響を受けています。 → 「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。 ●水容器がセットされていますか?または外しませんでしたか? →水容器をセットしてください。 ※水容器がなくても保温はできますが、ごはんがふやけたり、 乾燥したりすることがあります。 上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

HO 1-H 12

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

13

13

13

37

P	又悼かな	<b>5</b>	●サービスを依頼される前に次の点をご確認く	ださい。
	症状		ここを確認!	ページ
予約に	予約したのに すぐ炊き 始める		●現在時刻は合っていますか? →24時間表示です。再確認してください。 ●予約できる時間以上の設定をしましたか? 予約できる時間未満で予約すると、すぐ炊飯が始まります。	<b>12</b> 裏表紙
ついて	予約した時刻に 炊きあがらない		●現在時刻は合っていますか? →24時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯」ボタンを押しましたか?	12 
	炊飯時間が 長い		●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります。) ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 ●「U12」または「U15」を表示していませんか?	_ _ 
炊飯/保温	音がしている		<ul> <li>●「ブーン」音→熱を逃がすファンが回っている音です。</li> <li>●「ジィー」音→IHの通電音です。</li> <li>●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。</li> <li>●「カチッカチッ」音→電子回路の動作音です。</li> <li>●「ゴー」音→水容器の水が沸騰し始めた音です。</li> <li>●「ブクブク」音→水容器の水が沸騰する音です。</li> </ul>	
甲	蒸気口以外から 蒸気が漏れる		<ul><li>●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜が変形していませんか?</li><li>●ふた加熱板は使うたびに洗い、正しくセットしていますか?</li></ul>	
	ボタン操作が できない		<ul><li>●各ランプが点灯していませんか?</li><li>→炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。</li><li>「取消/切」ボタンを押してから行ってください。</li></ul>	
そ	ごはんが炊けない ●「デモモード」を 表示している		●店頭用の設定がされています。次の手順にしたがって解除してください。 ①「コース選択」ボタンで「時刻合せ」を選ぶ ②「スチーム保温」ボタンと「予約」ボタンを同時に押す ③「スチーム保温」ボタンを押す ④「予約」ボタンを押す 解除したあとは、現在時刻合わせをしてください。(P.12)また、予約時刻やメニューなどはすべてお買い上げ直後の 状態に戻ります。必要に応じて変更し直してください。	_
の他	表示が消えた		●電源プラグを差すと8:30を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば、炊飯や保温はできますが、 予約炊飯をする場合は毎回現在時刻を合わせて ください。電池は本体内部に固定されており、 お客様ご自身では交換できません。(交換は有料) 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.39)へご依頼ください。	12

●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることが

ありません。

あります。IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、故障では

高温スチーム炊飯について	
いて	高力力
スチーム保温/スチ	7.
ーム再	7

		チーでき	ム ない
- 減 ● [ā	って 記温ス 表示し	-	_

症状

水の量によっては炊飯中に水が減りスチームが出ません。	
●水容器に40℃以上の水 (湯) を入れませんでしたか?	_
水温が最初から高いとスチームが出ない場合があります。	
●炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、	_
水を継ぎ足して炊飯をしていませんか?	
→水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、	
炊飯するたびに水を入れ替えてください。	
●高温スチームを使わないメニューで炊飯していませんか?	_
「早炊き」、「すし」、「おかゆ」は高温スチームを使いません。	
●保温を取り消したあとすぐに炊飯したり、炊飯を続けてしていませんか?	_
→水温が高いとスチームが出ない場合があります。	
炊飯するたびに水を入れ替えてください。	
水容器に冷水を入れたあと、5分以上経ってから炊飯してください。	
●炊飯中にふたを開けませんでしたか?	_

ここを確認!

●水容器に水を入れましたか?

●水容器に水を入れましたか?

スチームを投入しない場合があります。

●炊飯のとき水容器に水を入れましたか?

高温スチーム炊飯後 水容器に残っている 水の量が変わる

→毎回水を入れてください。 ●最初に入れる水の量は同じでも、炊飯量やコース・スチーム強さ によって、スチームの量を調節しているため、スチームに必要な 水の量は変わります。また、室温やその他の環境条件によっても 若干変わることがあります。 水を入れて炊飯したあと、残った水はスチーム保温および スチーム再加熱 (1回) をするときに使用します。(P.19)

●ごはんの量が多くて(内釜の半分以上が目安)室温が高いときは、

●保温をおすすめしていないメニューやお米は、スチーム保温できま

せん。(炊込み・おかゆメニューおよび玄米・発芽玄米・雑穀米のとき)

水の量によっては炊飯中に水が減りスチームが出ません。

→水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上)

●保温中のスチーム投入をやめる設定をしていませんか?

#### スチーム保温 ができない

- ●水容器の水が 減っていない
- ●「高温スチームなし」 を表示した

高温スチーム

#### スチーム再加熱 ができない

- ●水容器の水が 減っていない
- ●「高温スチームなし」 を表示した

高温スチーム

<ul><li>●表示部に「高温スチーム」を表示している間にふたを開けませんでしたか?</li></ul>	19
(●保温を切っていませんか?	— )
保温中以外は「スチーム再加熱」ができません。	
●24時間を超えて保温をしていませんか?	_
24時間を超えると水容器に水があってもスチームは出ません。	
<b>●ごはんが冷めていませんか?(ブザー音が4回鳴ります)</b>	_
50℃以下のときはできません。	
●炊飯のとき水容器に水を入れましたか?	13
水の量によっては炊飯中に水が減りスチームが出ません。	
●水容器に水が入っていますか?	19
   2回以上再加熱をすると水が不足します。	
●再加熱中にふたを開けませんでしたか?	<u> </u>

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

電源プラグから

火花が飛んだ

●故障ではありません。 サービスを依頼される前にご確認ください。

#### 症状

やわらかい

べたつく

#### 原因

- ●洗米後にざる上げ放置していませんか?
- ●水が多くないですか? お米が少なくないですか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●予約炊飯するとごはんがやわらかめになります。
- →水加減を少なめにしてください。
- ●アルカリイオン水 (pH9以上) を使っていませんか? →pHを下げてください。
- ●お湯で洗米していませんか?
- ●規定量(1.0Lタイプ: 0.5~1.5カップ 1.8Lタイプ: 1~2.5カップ) 以上を「少量」で炊飯していませんか?
- ●炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか?
- ●新米を通常の水加減で炊飯していませんか?
- →水加減を少なめにしてください。
- ●別容器で浸水したあと、「炊飯」ボタンを1回だけ押すと、ごはんが べたつくことがあります。
  - →「炊飯」ボタンを2度押ししてください。 「炊飯器本体以外で浸したお米を炊くとき」(P.15)

#### かたい ぱさつく

- ●水が少なくないですか? お米が多くないですか?
- ■早炊きすると、ごはんがかたくなることがあります。
- ●海外のミネラルウォーターなどの硬度の高い水を使っていませんか?
- ●充分浸水せずに「炊飯」ボタンを2度押ししていませんか? 「炊飯器本体以外で浸したお米を炊くとき」(P.15)

#### ■上記の症状(やわらかい・べたつく/かたい・ぱさつく)が改善されないときは、 次の1つまたは2つを組み合わせて炊飯してください

- ①高温スチームの強さを変えてみる
- ②水加減を変えてみる



#### 症状

#### 原因

- ●炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか?
- ●保温中にごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- ●24時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜を念入りに洗ってください。
- →においが取れないときは、お手入れ機能をお使いください。(P.30)
- ●お米の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色く見えることがあります。

#### こげる

露がつく

におう

黄ばむ

- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●ふたセンサーや釜底センサーに異物や汚れがついていませんか?
- ●内釜の底や本体内部に異物や汚れがついていませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすくなります。
- ●無洗米を炊くと、おこげができることがあります。
  - →炊飯する前に軽く水洗いすると改善します。
- ●底のうすいキツネ色のおこげは、故障ではありません。

#### 乾燥する

- ●24時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●蒸気ふたを正しく取り付けていますか?
- ●ふたがしっかり閉まっていますか?

#### のり状になる

- ●予約炊飯でお米を長時間浸水していませんか?
- ●おかゆを保温していませんか?

#### うすい膜ができる

- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●充分洗米していますか?

(オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません)

#### ごはんが内釜に こびりつく

●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんやねばりのある ごはんはつきやすいことがあります。

■上記の対応をしても改善しないときは、P36~37の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

## 終了音を消したいとき (炊飯・再加熱・お手入れの終了音を消す)

途中で音声やブザーが鳴りますが、 操作には関係ありません。 続けて操作してください。

2回押す





「早炊き」を選ぶ



**押す** ●操作音 (ピッ) は スチ<del>-</del>ム 保温







4回押して「05」を選ぶ





押すごとに [OFF][On][OFF] …の 順に変わります

## 4秒後に完了

OFF

#### お知らせ

●変更したときは、終了時の音声ガイド も消えます。

# こんなときは



●手順 2・3・4は、 それぞれ16秒以内に完了してください。

#### ふた加熱板や内釜に 露が多くつくとき

途中で音声やブザーが鳴りますが、 操作には関係ありません。 続けて操作してください。





「早炊き」を選ぶ



スチーム 保温

押す ●操作音(ピッ)は しません



スチーム

保温

50

炊飯

コース 押して [62]を表示させる

「62→74→76→72→60→62」の順に 変わります 4秒後に完了



お知らせ

●工場出荷時は60に設定しています。

#### ごはんの保温温度が低いとき (60→74に変更する)

途中で音声やブザーが鳴りますが、 操作には関係ありません。 続けて操作してください。

#### 2回押す



「早炊き」を選ぶ



●操作音(ピッ)は しません スチ<del>-</del>ム 保温

(コ-ス) 押して「74」を表示させる

「62→74→76→72→60→62」の順に





炊 飯

変わります

お願い

●保温温度「74」で

変更してください。

お知らせ

ください。

●12時間を超える保温はしないで

においがするとき → 「76」に

変色・乾燥するとき → 「72」に

●保温中にスチームを投入しません。

●工場出荷時は60に設定しています。


4秒後に完了





74















ごはんのおこげが

途中で音声やブザーが鳴りますが、

2回押す

お米【メニュー

「早炊き」を選ぶ

押す ●操作音(ピッ)は

じません

業し お手 時刻 入れ 合せ

操作には関係ありません。

続けて操作してください。

スチーム 保温

予約 1・2

気になるとき





コース選択 押して「So:Lo」を表示させる

[So:Lo] [So:HI] [So:Lo] …の順に変わります

4秒後に完了

SoiLo

4秒後に完了 白米

お知らせ

●変更したときは お米:「無洗米」 メニュー:「銀シャリ」「少量」の

精米度のばらつきで

操作には関係ありません。

続けて操作してください。

\_

スチーム 保温

予約 1・2

スチーム 保温

コ-ス選 択

炊飯

コ-ス選択

うまく炊けないとき

「早炊き」を選ぶ

押す ●操作音(ピッ)は

2回押して「03」を選ぶ

押して「()」を表示させる

押すごとに「①」を表示し

たり、消したりします

0

完了

業し お手 時刻 入れ 合せ

お米【メニュー

押す

途中で音声やブザーが鳴りますが、

選択ができません。

操作には関係ありません。 続けて操作してください。

保温中に沸騰音が気になるとき

(保温中のスチーム投入をやめる)

途中で音声やブザーが鳴りますが、



「早炊き」を選ぶ



スチ<del>-</del>ム 保温







3回押して「04」を選ぶ

コ-ス 選 択

炊飯

コース選択 押して「スチーム保温」 表示を消す

> 押すごとに「スチーム保温」を 表示したり、消したりします

4秒後に完了

完了

●もとに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。

●16秒以上何も操作されないときは現在時刻表示に戻ります。(設定できていません)

お知らせ

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター へ!

#### **■保証書** (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保管し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームIHIジャー炊飯器の 補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有 しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### ■修理を依頼されるとき

31~37ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
製品名	スチーム[[H]ジャー炊飯器						
品番							
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。なお、折り返し電話させていただく ときのため、ナンバーディスプレイを採用して います。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

●ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.jp/cs/japan

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 • 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20-0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

## ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ・地区 | 吐眼世に トップ | 焦山枚田ふわ獣の口におやナナブ ) ただく 担合がふざいます

•地区	●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。								
	北海道	道 地	! 区		近 畿	地	×		
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 <b>公(011)894-1251</b>		帯広市西20条北2丁目 23-3 <b>否 (0155)33-8477</b>		栗東市霊仙寺1丁目1-48 <b>17</b> (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町		大和郡山市筒井町 800番地 <b>☎</b> (0743)59-2770		
	旭川市2条通16丁目 1166 <b>雷(0166)22-3011</b>	<b>函館</b>	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) では、10138)48-6631	大阪	1-7	兵庫	3丁目13-4		
	東北	地	X		<b>25</b> (06)6359-6225		<b>1</b> (078)796-3140		
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中国	地	区		
秋田	で (017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7	山形	☎ (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75		鳥取市安長295-1 <b>☎ (0857)26-9695</b>	浜田	<b>1</b> (0855)22-6629		
岩手	☎(018)831-7833 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15		米子市米原4丁目2-33 <b>② (0859)34-2129</b>	岡山	<b>2</b> (086)242-6236		
	<b>1</b> (019)645-6130	- JA	<b>1</b> (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地 14 <b>雷 (0852)23-1128</b>	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 <b>☎ (082)295-5011</b>		
栃木	<b>首都</b> 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	東京	プログラッド 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	出雲	出雲市渡橋町416 <b>公 (0853)21-3133</b>	山口	山口市小郡下郷220-1 <b>番 (083)973-2720</b>		
群匪	☎(028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山瓜	☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	区		
	☎(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3		☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目		高松市勅使町152-2 <b>☎</b> (087)868-6388	高知	<b>1</b> (088)834-3142		
	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 <b>1</b> (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎ (089)905-7544		
	<b>2</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 <b>番 (025)286-0171</b>						
干葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		(023)200 0171		九州	地	区		
	<b>T</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>☎</b> (092)593-9036		熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067		
石川	中 部 金沢市横川3丁目20	地 愛知	<b>区</b> 名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 <b>☎ (0952)26-9151</b>		本渡市港町18-11 <b>② (0969)22-3125</b>		
	☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4		8-10 <b>13</b> (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1 (095)830-1658	庇兀局	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657		
	☎(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14		岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>公 (097)556-3815</b>	大島	名瀬市長浜町10-1  (0997)53-5101		
長野	☎ (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11		高山市花岡町3丁目82 <b>☎ (0577)33-0613</b>	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 <b>1</b> (0985)63-1213				
熱岡	☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目	二里	津市久居野村町字山神421						
日十四	7-5		<b>1</b> (059)255-1380		沖縄	地	区		
	<b>1</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>25</b> (098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0107

38

<u></u>								
メニュー	お米	炊飯時間の目安	保温	保温 予約		炊飯容量(カップ数)		
<u> </u>	の木	(約) ※1	<b>%</b> 2	(予	約可能時間)	SR-SW101	SR-SW181	
   銀シャリ	白米	(弱)(標準)(強)ともに			(61分前~)	│ ○.5~5.5カップ	┃ ┃~10カップ	
	無洗米	42~60分			(01)) )	0.0 0.07377	1 10,377	
少量	白米・無洗米	42~55分	0	0	(60分前~)	0.5~1.5カップ	1~2.5カップ	
早炊き	白米・無洗米	20~32分	0		_	0.5~5.5カップ	1~10カップ	
炊込み	白米・無洗米	50~56分	X		_	1~4カップ	2~8カップ	
すし	白米・無洗米	46分	0	0	(60分前~)	1~5.5カップ	2~10カップ	
		(弱) 35~46分			(51分前~)			
	白米	(標準)35~48分	0	$\circ$	(53分前~)	0.5~5.5カップ	1~10カップ	
		(強) 39~50分			(55分前~)	1		
		(弱) 35~49分			(54分前~)			
ふつう	無洗米	(標準)35~50分	↑ ○ ○ (55分前~) 0.5~5.5カップ	} ○ ○ ○ (55分前~) 0.5~5.5カップ	1~10カップ			
		(強) 35~52分			(57分前~)			
	玄米	120分	×	0	(130分前~)	1~3カップ	1~7カップ	
	発芽玄米	50~70分	×	0	(60分前~)	0.5~4カップ	1~8カップ	
	雑穀米	48分	×	0	(60分前~)	0.5~4カップ	1~8カップ	
	白米・無洗米	50~65分			(70分前~)	(全)0.5~1.5カップ	(全) 0.5~3カップ	
おかゆ	玄米	120~140分	×	0	(150分前~)	(5分)0.5~1カップ	(5分) 0.5~2カップ	
	発芽玄米・雑穀米	50~65分			(70分前~)	玄米は(5分)、発芽玄米と雑業	2米は(全)をお使いください。)	
炊きおこわ	白米・無洗米	50~56分	×		_	1~3カップ	2~6カップ	
蒸しおこわ		50~60分	×		_	1~3カップ	3~5カップ	

(弱)(標準)(強)は高温スチームの強さを表しています。炊飯量が多いと炊飯時間が2~3分長くなることがあります。

※2:「×」印はおすすめできません。

_				
			SR-SW101	SR-SW181
電源		源	交流 100 V	50/60 Hz
Γ	消費電力(約) 炊飯時 保温時		1210 W	1400 W
			900 W	1100 W
コードの長さ		+	1.0	) m
質量(約)			5.9 kg	7.2 kg
大きさ(幅×奥行×高さ)		×高さ)	26.5 cm×32.9 cm×21.9 cm (45.5 cm*) 29.1 cm×35.5 cm×25.1 cm (51.	

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●電源が "切" の状態での消費電力は、約0.1Wです。(電源プラグを接続した状態)
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

	SR-SW101	SR-SW181
最大炊飯量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	94.4 g	114.3 g
年間消費電力量	112 kWh/年	166 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	236 Wh	293 Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	20.5 Wh	26.0 Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.13 Wh	0.13 Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.10 Wh	0.10 Wh

- 注記 ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米:白米/コース:銀シャリ/高温スチーム:標準での電力量です。 1時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
  - ▶実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目安としてご覧ください。
  - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
  - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

#### 長年ご使用のスチーム[IH]ジャー炊飯器の点検を! ●ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 こんな症状は ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。

- ●本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。
- ありませんか ●炊飯中、底部のファンが回っていない。
  - ●その他の異状や故障がある。

このような症状のときは、事 故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売 店に点検をご相談ください。

●(※)はふたを開けたときの高さです。

**便利メモ**(おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日 年 月 品番 販売店名 **7** (

#### 松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

S0507K2057

RZ19-A751